


# Schema: slučovač s rozbočovač sériové linky.

Do kabelu k panelu

Jako Tx  
modulu

GND

Jako Rx  
modulu



4x 2k2

4x od Tx modulů

Signály od modulů.

12V GND

4x do Rx modulů